

# TELSAT - UPUTSTVO ZA BINGO

## PRODAJA:

Lozinka:1234,ZBIR

Bl prodaja,ZBIR

Sifra,ART,ZBIR

Kolicina,KOL.,Sifra,ART,ZBIR

## Cek:

Sifra,ART,ZBIR,vrednost ceka,

CENA,broj forme placanja,

ZBIR.

## PRESEK STANJA:

Lozinka:0000,ZBIR

SEF IFISH,ZBIR

Strelicama do FISH StAnJA,ZBIR

## PERIODICNI IZVESTAJ

Lozinka:0000,ZBIR

SEF IFISH,ZBIR

Strelicama do FISH PERIOD,ZBIR

Od Datuma,ZBIR

(Upisati datum npr. 010706) ZBIR

Do Datuma,ZBIR

## DNEVNI IZVESTAJ

Lozinka 0000, ZBIR

SEF IFISH,ZBIR

Strelicama do FISH Dneuni ZBIR

## UPUTSTVO ZA GPRS TERMINAL

Kada na GPRS Terminalu zasvetli lampice br.3,posle dn.izvestaja uraditi sledece: Lozinka=0000,ZBIR,strelicama do Sef Pc,ZBIR.Na displeju ce se pojaviti crtice (-----).

Stisnuti taster na GPRS Terminalu.Lampica br.2 svetli.Kada svetlo sa lamp.2 predje na lamp.4 i posle toga se ugasi poruka je poslata.

