

Kasa se pali na prekidač
0-1

TELSAT - UPUTSTVO ZA HCP BEST LC

MENU

Naplata

PLU -ulazak u naplatu

Šifra artikla **PLU**
ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

- a.) Račun - **UKUPNO** - keš
- b.) Povraćaj - novčanica **UKUPNO**
- c.) Iznos (ručno ukucati)
 - ČEK** - ček, preko računa
 - KARTICA** - kartica
- C** - briše displej
- MEĐUZBIR** - zbirni prikaz rač.
- STORNO** - storniranje zadnje prodane stavke na računu

Unos artikla

MENU
PRG ART
šifra artikla
UKUPNO
naziv (unosi se na tastaturi)
UKUPNO
cena
UKUPNO
poreska stopa (bira se sa **▲**)
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO

Presek stanja

SHIFT - traje 2 sekunde
DNEVNI PRESEK
PLU

Periodični izveštaj

PERIOD KASIR
-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009
090609
-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009
010709 **UKUPNO**

Dnevni izveštaj (isključivo gotovina)

DNEVNI PRESEK **PLU**

Izveštaj prodaje artikala


SHIFT - traje 2 sekunde
PRG ART
▲ - izabрати reset prometa
UKUPNO

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT - Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Γ - Oslobođen PDV
Ђ - 20% PDV
E - 10% PDV

gašenje →

Gasi se na
prekidač 0-1

Slanje GPRS-a
kasa
vrši automatski



do **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel: 021/468-630
tel: 021/474-0360
fax: 021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs
email: telsat.doo@gmail.com