

KASA SE PALI NA MENI
Zadržati 3 sekunde

TELSAT - UPUTSTVO ZA HCP PRIMA

MENU

Naplata

PLU -ulazak u naplatu

Šifra artikla **PLU**
ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

- a.) Račun - **UKUPNO** - keš
- b.) Povračaj - novčanica **UKUPNO**
- c.) Iznos (ručno ukucati)
 - ČEK** -ček, preko računa
 - KARTICA** -kartica
- C** -briše displej
- MEĐUZBIR** -zbirni prikaz rač.
- STORNO** - za storniranje
pritisnuti taster storno pa šifru koju stornirate pa taster PLU

Unos artikla

MENU
PRG ART
šifra artikla
UKUPNO
naziv(unosi se na tastaturi)
UKUPNO
cena
UKUPNO
poreska stopa(bira se sa **▲**)
UKUPNO
UKUPNO
UKUPNO

Presek stanja

SHIFT -traje 2 sekunde
DNEVNI PRESEK

Periodični izveštaj

PERIOD KASIR
-od datuma (dan mesec godina)
primer deveti jun 2009
090609
-do datuma (dan mesec godina)
primer prvi jul 2009
010709 **UKUPNO**

Dnevni izveštaj (isključivo gotovina)

DNEVNI PRESEK **▲** **UKUPNO**

Izveštaj prodaje artikala


SHIFT -traje 2 sekunde
PRG ART
▲ -izabрати reset prometa
UKUPNO

BI - broj isečaka (računa)
BD - broj dnevnog izveštaja
ET - Ukupan proment
PT- Porez
Poreske grupe:
A - nije PDV
Г - Oslobođen PDV
Ђ - 20% PDV
E - 10% PDV

gašenje →

Slanje GPRS-a
kasa
vrši automatski

Zadržati taster
MENI 3 sekunde
strelicom
odaberite potvrdi
i pritisnite UKUPNO



do **TELSAT**
Servo Mihalja 10
Novi Sad
tel:021/468-630
tel:021/474-0360
fax:021/474-0361
mob 064/140-2000
www.telsat.rs
email:telsat.doo@gmail.com