

Kasa se pali na



# TELSAT - UPUTSTVO ZA INT RASTER KASE



## Ulaz u naplatu:

**1 1**

### Izdavanje računa:

Šifra artikla **PLU**

ili Količina **X** Šifra artikla **PLU**

**STL** - međuzbir

Za završetak računa pritisnuti:

a.) **TOTAL** - keš

b.) **PY1 1** -kartica

c.) **PY1 2** -ček

d.) **PY1 3** -prenos na račun

e.) **PY1 4** -vaučer

f.) **PY1 5** -instant plaćanje

g.) **PY1 6** -drugi vid plać.

Storniranje stavki **↓** **VD**

se vrši tasterima: **TOTAL**

**C** - briše displej ili odblokira

(Leteća promena cene)

**CENA PRC** šifra artikla **PLU**

## Ulaz u refundaciju:

**1 2**

**C** BROJ ISEČKA **TOTAL**

Datum potvrditi sa **TOTAL**

Količina **X** Šifra artikla **PLU**  
**TOTAL** ili **PY1** (1-6)

## Promena cene

**4 2**

Šifra artikla **TOTAL TOTAL**

Nova cena **TOTAL TOTAL**  
**TOTAL**

## Presek stanja

**2**

a.) 1-presek stanja u novcu

b.) 31-izveštaj po artiklima

## Dnevni izveštaj

**3 1 0 TOTAL**

<b>7</b> .,-№!@7	<b>8</b> ABCĆČ8	<b>9</b> DĚEF9
<b>4</b> GHI4	<b>5</b> JKL5	<b>6</b> MNO6
<b>1</b> PQRSŠ1	<b>2</b> TUVW2	<b>3</b> XYZŽ3
<b>0</b> ^*=:/?0		<b>.</b> _.#"

## Unos artikala

**4 1**

Šifra **TOTAL TOTAL**

**STL STL** -za latinična slova

Otkucati naziv artikla

**TOTAL TOTAL**

Uneti poresku stopu

Napomena: poreska stopa mora biti uneta ćirilicnim pismom.

**TOTAL TOTAL CENA**

**TOTAL TOTAL TOTAL**

**TOTAL BARKOD TOTAL**

**TOTAL TOTAL TOTAL**

Poreske stope

A - 0% - nije u PDV-u

Г - 0% - u PDV-u

Ђ - 20% - u PDV-u

E - 10% - u PDV-u



Gasi se na **0**



doo **TELSAT**  
Servo Mihalja 10  
Novi Sad  
tel:021/468-630  
mob 064/140-2000  
mob 060/468-6300  
**www.telsat.rs**

email:telsat.doo@gmail.com